

Les matrix



Die Matrix

Les matrix transmettent le signal de l'image. Pour choisir la source, on peut utiliser la télécommande, ou bien appuyer sur le bouton « A » qui va faire défiler les sources.

1. Ordinateur de la salle
2. Dokkamera
3. Lecteur de DVD
4. Rallonge HDMI pour ordinateur personnel



Die Matrix überträgt das Bildsignal. Um die Quelle zu wählen, kann man die Fernbedienung verwenden oder direkt auf den A-Knopf der Matrix drücken.

1. Schulcomputer
2. Dokumentenkamera
3. DVD-Player
4. HDMI-Verlängerung für den eigenen Computer

L'amplificateur audio n'a besoin d'être allumé que si on a besoin du son.
Le bouton de sélection doit rester sur « Aux 1 »

Seul le bouton de volume doit être utilisé normalement.



Der Audio-Verstärker muss nur dann eingeschaltet werden, wenn man Ton braucht. Der Auswahlknopf muss immer auf „Aux 1“ bleiben.
Der Lautstärkeknoopf ist der einzige Knopf, den man normalerweise benutzt.